





ИНСТРУКЦИЯ
по настройке командоаппарата
(4 концевых выключателя)



ООО «Завод промышленной механизации»
г. Минск – 2022 г.


НАСТРОЙКА КОМАНДОАППАРАТА (4 концевых выключателя)

Командоаппарат – предназначен для выставления и точной настройки крайних и аварийных положений перемещения лебедки.




**Рисунок 1 –
Командоаппарат
(внешний вид со
снятой крышкой)**

Командоаппарат состоит из 4 концевых выключателей – два аварийных (желтые стрелки, рисунок 1) и два концевых выключателя ограничивающие крайние положения (синие стрелки, рисунок 1), а также двух бегунков (зеленые стрелки, рисунок 2), расположенных на центральной оси.



**Рисунок 2 –
Командоаппарат
(внешний вид со
снятой крышкой)**


Концевые выключатели работают попарно – слева для одного положения, справа для другого. Они имеют возможность смещения влево-вправо (рисунок 3) Причем, концевые выключатели крайних положений должны располагаться немного ближе к бегункам, чем аварийные. Разница между срабатыванием рабочего и аварийного концевика выставляется непосредственно на объекте.



**Рисунок 3 –
Командоаппарат
(вид сзади)**

Настройка командоаппарата происходит следующим образом: крутя зубчатое колесико (зеленые стрелки, рисунок 2) подгоняем бегунок, расположенный на центральной оси командоаппарата, до срабатывания концевого выключателя крайнего положения.

Левый бегунок работает для левой группы концевиков командоаппарата, а правый бегунок для правой.



**Рисунок 4 – Бегунок
(левый/правый)
командоаппарата**

После этого, фиксируем текущее положение бегунка закручиванием крестообразного винта, расположенного на бегунке (красные стрелки, рисунок 4).

Примечание: в процессе настройки и монтажа лебедки, во избежание выхода из строя командного аппарата, необходимо, чтобы крестообразные винты (красные стрелки, рисунок 4) не были в закрученном состоянии.



ООО «ЗАВОД ПРОМЫШЛЕННОЙ МЕХАНИЗАЦИИ»

Адрес:
ул. Я.Мавра, д. 47 корп. 1
г. Минск, 220015, Беларусь

р/с BY51BLBB30120691751207001001
в ЦБУ №537 г. Минск ОАО «Белинвестбанк»
код BLBBVY2X

УНП 691751207

Тел/Факс: +375 (17) 360-59-59
Тел: +375 (29) 614-44-45
(Viber, WhatsApp, FaceTime)

Email: info@lik.by
www.stage.lik.by